

Rita av modellen med angivna mått.

Placera vänstra hörnet på koordinaten 0,0,0

Pröva att dra ut de röda cirkelbågarna till ett tak.

Använd "Surface By extrusion"

Kapa takytorna mot varandra.

Använd "Trim Surfaces".

